



封函機部品表 Parts List

1	レール Rail	8B	ホルダー(左) Left Anvil Holder	15	シャッターロッド支持ピン Shutter Rod Bar Pin	23	ヘッドピンネジ Handle Pivot Pin	31	ガイドレバー Guide Lever
2	針押しセット Staple Pusher Set	9A	アンビル(右) Right Anvil	16	シャッターロッド Shutter Rod	24	調節ネジ Adjust Screw	32	ガイドネジ Guide Screw
3	レール受金 Rail Stopper	9B	アンビル(左) Left Anvil	17	シャッターロッドピン Shutter Rod Pivot Pin	25	調節ネジストッパー Lock Nut	33	ガイドナット Guide Nut
4	押えバネ Leaf Spring	10	アンビル止ネジ Flat Head Screw(M4×8)	18	ハンドル Handle	26	ホルダー止ピン Anvil Holder Pivot Pin	34	スプリングワッシャー Lockwasher
5	バネ受ピン Pin for Spring	11	アンビルロッド支持ピン Anvil Rod Pivot Pin	19	ハンドルニギリ Grip	27	プレート Guide Plate	35	スクリーボルト Pan Head Screw(M3×4)
6	受金スプリング Spring	12	アンビルロッド Anvil Rod	20	ハンドルスプリング Handle Spring	28	ガイド本体 Eccentric Cam	36	
7	本体 Shutter Housing	13	シャッターピン Shutter Pin	21	ヘッド Handle Bracket	29	ガイド子 Guide Block	37	レールエンドカバー Rail End Cover
8A	ホルダー(右) Right Anvil Holder	14	シャッター本体 Shutter	22	ヘッドピン Handle Pin	30	キャップスクリー Socket Head Cap Screw(M5×10)		